



## FAQ: Statisches Abgleichventil iDROSET® Series CF

Nr. Frage	Antwort
1. Muss das <b>iDROSET CF</b> in den Rücklauf eingebaut werden?	Ist vom Heizungsnetz abhängig. Es ist empfehlenswert, das Ventil im Vorlauf einzubauen, da bei vielen Sanierungen ein Magnetit-Schlammabscheider im Rücklauf vor der Therme/Kessel eingebaut wird, welcher das <b>iDROSET CF</b> vor Schlamm und Metallablagerungen schützt. Je nach Anlage ist der Einbau eines Schmutzfängers bzw. Magnetitabscheider unmittelbar vor dem <b>iDROSET CF</b> zu empfehlen, insbesondere bei (älteren) Bestandsanlagen.
2. Wie wähle ich die richtige Dimension aus?	Über unseren <a href="#">Online-Konfigurator</a> können sie die Dimension bestimmen; allerdings sollte man sich auch an den Bestandsleitungen orientieren, da früher oft überdimensioniert wurde. Es könnten, durch den Einbau einer zu klein gewählten Dimension, Probleme auftreten.
3. Kann das <b>iDROSET CF</b> auch in einem Einrohrsystem eingebaut werden?	Ja, es ist möglich. Allerdings ist hier zu beachten, dass das Heizungsnetz bekannt sein sollte, da es verschiedene Arten eines Einrohrsystems gibt (horizontal, vertikal). Je nach Art ist die Einbaulage unterschiedlich (siehe Bilder unter der Tabelle).
4. Gibt es Isolierschalen für das <b>iDROSET CF</b> ?	Ja, gibt es. Die Artikelnummern finden Sie auf der <a href="#">Webseite</a> oder im Katalog im Kapitel 3.
5. Kann das <b>iDROSET CF</b> geöffnet und gereinigt werden?	Wir raten hiervon ab, da dadurch die Gewährleistung erlischt.
6. Das <b>iDROSET CF</b> zeigt keinen Volumenstrom an.	Fließt Wasser? Stimmt die Flussrichtung? Den Eingang auf Verunreinigungen überprüfen, welche den Eingang verstopfen könnten.



Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.  
Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website [www.wattswater.de/agb](http://www.wattswater.de/agb) zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.

**WATTS®**

**Watts Industries Deutschland GmbH**  
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland  
Telefon: +49 6341 9656-0 • Fax: +49 6341 9656-560  
E-Mail: [WIDE@wattswater.com](mailto:WIDE@wattswater.com) • [www.wattswater.de](http://www.wattswater.de)  
**Contacts Watts in Europe:** [www.wattswater.eu/contacts/](http://www.wattswater.eu/contacts/)